

HIS-03MK Setting 방법 및 Check 사항

1. 전원을 ON 하게 되면 Green LED 가 들어온다. (TX ON 상태)
2. Fail safe data setting 방법
 - 2-1. 송신기의 Throttle 을 원하는 위치에 놓고 Tact switch 을 누르면 Green LED 가 꺼지고 1 초 후 Red LED 1 회 깜박한다. (Date 입력됨)
 - 2-2. Tact switch 에서 손을 떼게 되면 Battery 전압표시가 Green LED 로 바뀐다.
(이때 3 초가 지나기 전에 Tact switch 에서 손을 뗀다.)
3. Fail safe data 삭제 방법
 - 3-1. Tact switch 를 누르면 Green led 가 꺼지며 1 초 후 Red LED 1 회 깜박하고 계속 누르면 3 초 후 Red LED 가 2 회 깜박한다. (Data 삭제됨)
 - 3-2. Tact switch 에서 손을 떼게 되면 Battery 전압표시가 Green LED 로 바뀐다.
4. Fail safe setting 실패하는 경우
 - 4-1. Tact switch 를 누르면 Green LED 가 켜진 상태에서 Red Led 가 1 회 깜박하기 전 Tact switch 를 놓게 되면 입력 되지 않는다. (Tact switch 를 누르는 동안 Green LED 는 꺼짐)
 - 4-2. Tact switch 을 누르면 Green Led 가 켜진 상태에서 Red Led 가 2 회 깜박 후 Tact switch 를 놓게 되면 입력 되지 않는다.

◆ 기타 사용 방법 및 주의 사항

- 가. Fail safe data 삭제하게 되면 모든 channel 이 Hold 상태로 동작한다.
- 나. 정상적으로 동작 되지 않을 때는 Fail safe 및 Hold 로 동작하며 Red led 가 들어온다.
이때는 Program 입력이 안 된다.
- 다. Low Battery Warning
 - 4cell 일 때 4.2V 이하에서 Green LED 가 깜박거린다.
 - 7-2. 5cell 일 때 5.2V 이하에서 Green LED 가 깜박거린다.
 - 정상적으로 동작하지 않을 때는 Fail safe 및 Hold 로 동작하며 Red LED 와 Green LED 가 혼합하여 반복적으로 깜박거린다.
- 라. Negative Type 및 Positive Type 사용시
 - Negative type 으로 사용하다가 Positive type 사용시 RX 전원 off 한 후 다시 on 한다.
 - Positive type 으로 사용하다가 Negative type 사용시 RX 전원 off 한 후 다시 on 한다
- 마. 동작 중 동일 주파수 및 다른 제품으로 사용시 RX 전원 off 한 후 다시 on 한다.